AP8 | Apoio Cónico





a) **A** - Diâmetro exterior do Apoio | **B** - Altura | **C** - Rosca | **D** - Comprimento do Perne

Código	Descrição (A x B x C)[a]
AP8.020025M06	APOIO CONICO M 020 x 025 M06-18
	APOIO CONICO M 024 x 016 M06-25
	APOIO CONICO M 025 x 017 M06-18
	APOIO CONICO M 025 x 019 M06-12
AP8.025019M06	APOIO CONICO M 025 x 019 M06-18
	APOIO CONICO M 025 x 019 M08-20
	APOIO CONICO M 025 x 020 M08-20
	APOIO CONICO M 025 x 022 M06-18
AP8.025025M06	APOIO CONICO M 025 x 025 M06-18
	APOIO CONICO M 025 x 030 M06-18
	APOIO CONICO M 028 x 024 M06-18
AP8.030014M08	APOIO CONICO M 030 x 014 M08-23
	APOIO CONICO M 030 x 030 M06-15
	APOIO CONICO M 030 x 030 M06-16
	APOIO CONICO M 030 x 030 M08-20
AP8.030030M08	APOIO CONICO M 030 x 030 M08-23
	APOIO CONICO M 030 x 036 M08-23
AP8.035040M08	APOIO CONICO M 035 x 040 M08-23
	APOIO CONICO M 035 x 040 M10-25
AP8.040030M08	APOIO CONICO M 040 x 030 M08-23
	APOIO CONICO M 040 x 038 M08-23
AP8.050040M10	APOIO CONICO M 050 x 040 M10-28
	APOIO CONICO M 050 x 050 M08-20
AP8.050050M08	APOIO CONICO M 050 x 050 M08-23
	APOIO CONICO M 050 x 050 M10-20
	APOIO CONICO M 050 x 050 M10-25
	APOIO CONICO M 050 x 058 M08-20
	APOIO CONICO M 050 x 058 M08-23
	APOIO CONICO M 050 x 058 M10-25
AP8.050061M10	APOIO CONICO M 050 x 061 M10-28
	APOIO CONICO M 050 x 064 M08-35
	APOIO CONICO M 050 x 065 M08-20
	APOIO CONICO M 050 x 065 M10-25
	APOIO CONICO M 050 x 067 M08-23
AP8.060050M12	APOIO CONICO M 060 x 050 M12-37
AP8.060060M12	APOIO CONICO M 060 x 060 M12-37
	APOIO CONICO M 070 x 046 M10-27
	APOIO CONICO M 070 x 060 M12-33
	APOIO CONICO M 072 x 058 M12-30
AP8.075058M12	APOIO CONICO M 075 x 058 M12-37
	APOIO CONICO M 075 x 070 M12-37
	APOIO CONICO M 075 x 076 M12-37
AP8.075090M12	APOIO CONICO M 075 x 090 M12-37
	APOIO CONICO M 094 x 080 M16-45
	APOIO CONICO M 095 x 075 M16-47
	APOIO CONICO M 095 x 080 M16-42
	APOIO CONICO M 100 x 080 M16-47
	APOIO CONICO M 125 x 100 M16-45